

Használati útmutató LELO gyártmányú, vibrációs termékekhez

Tisztelt Ügyfelünk, gratulálunk az újonnan megvásárolt erotikus, vibrációs játékszeréhez!

A termék használható párban, közös előjátékokhoz, gyengéd masszázshoz, az erogén zónák érzéki ingerléséhez, önkielégítéshez, vagy akár a szexuális együttlét kiegészítőjeként.

Fontos információk:

Első használat előtt tölts fel maximálisan az akkumulátort.

Győződjön meg arról töltés előtt, hogy az elektromos csatlakozási rész maximálisan nedvesség- és síkosító-mentes. Mindig csak gyári töltőt, vagy töltőkábelt használjon a termék feltöltésénél.

Használat, vezérlés:

1 gombos vezérlő esetén:

A készülék elindításához, nyomja meg a vezérlőgombot kétszer.

Bekapcsolás után a gombot egymás után nyomogatva, sorban előhozhatóak a különböző vibrációs módok. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot körülbelül 5 másodpercig.

2 gombos vezérlő esetén:

A vibráció elindításához, majd a vibráció intenzitásának fokozásához nyomja meg a + gombot (A Lelo Nea, és Lily termékek esetén, ez a készülék jobboldali gombja).

A következő vibrációs ritmushoz, tartsa lenyomva a + gombot, néhány másodpercig, majd a következőhöz ismét, és így tovább.

Ha az előző rezgésmódhoz szeretne visszatérni, akkor nyomja meg egyszer a – gombot .

A – gombot hosszabban (pár másodpercig) nyomva csökkentheti a vibráció intenzitását, amennyiben hosszabb ideig tartja lenyomva a – gombot, abban az esetben a készülék kikapcsol.

3 gombos vezérlő esetén:

A vibráció elindításához, majd a vibráció intenzitásának fokozásához nyomja meg a + gombot. A vibráció erősségének csökkentéséhez nyomja meg a - gombot. A középső gomb segítségével lehet váltogatni a vibrációs módok, ritmusok között. A termék kikapcsolásához tartsa lenyomva a – gombot, amíg a rezgés le nem áll.

4 gombos vezérlő esetén:

A vibráció elindításához, majd a vibráció intenzitásának fokozásához nyomja meg a + gombot. A különböző vibrációs módok között a **Felfelé Nyíl** gomb lenyomásával lehet sorban váltani, a **Lefelé Nyíl** gombbal lehet visszaváltani a vibrációs ritmusokban.

A termék kikapcsolásához tartsa lenyomva a – gombot, amíg a rezgés le nem áll.

FIGYELMEZTETÉS: A terméket minden esetben gyermekek elől elzárva, napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolja, tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz.

A termékhez kizárólag vízbázisú síkosító használható.